

DR PRODUCTIES

PARTYSERVICE, ORGANISATIE, CATERING

Gebruiksaanwijzing suikerspinmachine

Auto Breeze Cooling Down (1500 Watt / 220 V). Regelaars en hun functies (3052 Auto Breeze)

STROOMSCHAKELAAR (= power switch = zwart met groen led)

Twee standen, AAN / UIT verlichte tuimelschakelaar - levert stroom aan de Suikerspinmachine. Het groene lampje ON geeft aan dat de stroom is aangesloten en aanzet. Onmiddellijke uitschakeling: om de koelcyclus te omzeilen (alleen in nood) en onmiddellijk de stroom uit te schakelen zet dan de aan / uit-schakelaar op UIT.

OM TE SPINNEN SCHAKELAAR (= candy switch = wit)

Tweestanden tuimelschakelaar ofwel - schakelt motor en verwarmingselement AAN / UIT. Bij AAN gaat de spinkop draaien en begint het opwarmen waarna na ca. 30 seconden de eerste spinsels verschijnen. Wanneer UIT wordt ingedrukt begint de koelcyclus. Na één (1) minuut is de koelcyclus voltooid en zal de spinkop stoppen met draaien. Koeling is noodzakelijk voor het behoud van de machine.

INDICATIELAMPJE AUTOMATISCH KOELEN (= oranje)

Als dit lampje brandt, geeft dit oranje lampje aan dat het apparaat in de koelcyclus staat. Tijdens de koelcyclus blijft de spinkop draaien. Als het Auto Cooling Light knippert tijdens het gebruik van de machine, geeft dit aan dat er een laag signaal is voedingsspanning naar de machine (minder dan 210 VAC). Het apparaat werkt dan mogelijk niet correct.

WERKING VAN DE SUIKERSPINMACHINE (3052 Auto Breeze)

WAARSCHUWING

De spinkop draait op hoge snelheid. Degene die suikerspin gaat spinnen ofwel genaamd de 'operator' MOET handen en gezicht vrij van de spinkop houden om letsel te voorkomen. De operator moet oogbescherming dragen. Houd alle toeschouwers op redelijke afstand en gebruik de bijgeleverde beschermkap voor De nodige klantenbescherming.

1. Volg de onderstaande richtlijnen / gebruiksaanwijzing.
2. Schakel de Suikerspinmachine uit met behulp van de Candy Switch. De kop van de spinner start niet draaien of gaat in cooling down dus draait nog 1 minuut nadat suikerspin is gemaakt.
3. Giet de spinsuiker in de spinkop (bovenzijde apparaat) nadat de spinkop niet meer draait. Vul het altijd 90% vol met suiker. Dit 90% -niveau is nodig om een gebalanceerde conditie te verkrijgen in de spinkop. Zeker niet NIET LATEN OVERLOPEN!

BELANGRIJK: voeg NOOIT suiker toe als de motor / spinkop draait.

H. Kamerlingh Onnesweg 5, 2408 AX Alphen aan den Rijn, , Tel.: 06-13138400, 0172-421 621
Internet: www.drproducties.nl, E-mail: info@drproducties.nl,
BTW.ID Nr.: NL 0020 5431 7 B 02, KVKNR 27360054, ABN AMRO 45.25.78.892
IBAN NL97ABNA0452578892, BIC ABNANL2A

DR PRODUCTIES

PARTYSERVICE, ORGANISATIE, CATERING

4. Zet de Candy Switch AAN. De spinkop van de suikerspinmachine gaat draaien en warmt op. Na ongeveer 30 seconden begint de machine suikerspin te maken.

5. Kies een stokje maar blijf **VOORZICHTIG**. Houd handen uit de buurt v.d. draaiende spinkop!

Houd een centimeter of twee van het uiteinde van het stokje het stokje tussen twee vingers en een duim. Met een licht draaiende stokje tussen de vingers steek je het stokje in het web van suikerspin in de pan. Wikkel de suikerspin met een "cijfer acht" beweging van de hand aan het stokje. Zorg er voor niet tegen de spinkop te komen. Als je vindt dat de suikerspin voldoende groot is danwel het acht draaien lukt niet meer geef de suikerspin dan aan de klant en pak ondertussen een nieuw stokje om het proces te herhalen. Doe dit totdat de spinkop leeg is ofwel geen suikerspin meer maakt of totdat je de cooling down procedure hebt ingezet en er uiteindelijk ook geen suikerspin meer wordt gesponnen door de machine.

Zorg ervoor dat de luchtvochtigheid niet te hoog is want anders zal product te "zwaar" zijn ofwel je maakt dan slechte suikerspinnen.

6. Wanneer de spinkop van de suikerspinmachine moet worden bijgevuld met suiker of om te stoppen met het maken van suikerspin zet je de Candy Switch op UIT / OFF. De koelcyclus begint. Na 1 minuut is de koelcyclus voltooid en zal de kop van de suikerspinmachine stoppen met draaien. Wanneer de spinkop is gestopt kan deze opnieuw worden gevuld met het geleverde suikerspinsuiker. LET OP, dit is speciale suikerspinsuiker dus geen normale suiker gebruiken. Dit zal de machine niet fijn vinden ofwel, deze gaat kapot, en de suikerspinnen worden slecht ofwel niet lekker en zien er niet uit.

Klaar met vullen, zet dan de Candy Switch aan ga na ca. 30 seconden weer suikerspin maken.

Opmerking: Tijdens de koelcyclus blijft de kop van de spinner draaien. Koelen is nodig om te voorkomen dat er koolstof in de kop van de spinner wordt gevormd.

Gebruik NIET de Aan / uit-schakelaar voor normale werking van de machine. Dit zal de koeling omzeilen en **BELANGRIJK**: Als de floskop niet wordt afgekoeld, kan er ook gesmolten suiker achterblijven in de spinkop. Als de motor opnieuw wordt gestart, zal deze gesmolten suiker de spinkop verlaten dat kan brandwonden veroorzaken.

Bovendien kan suiker die in de floskop achterblijft roken of koolstofophoping veroorzaken.

Onmiddellijke uitschakeling: om de koelcyclus te overbruggen en onmiddellijk de stroomtoevoer te verwijderen. Verwijder de stroomdraad uit het apparaat.

7. Het Schoonmaken: De suikerspinmachine zelf kan onder de spinkop nadat de 'pan' met beschermkap is verwijderd met warm licht vochtige doek worden afgenomen. De 'pan' met beschermkap kan nat worden afgespoten (bijvoorbeeld tuinslang of douche). Met warm water gaat dit het makkelijkst. Daarna afdrogen en het geheel incl. restant spinsuiker en stokjes gaan retour.

- ZET GEEN HANDEN OF VOORWERPEN IN DE ROTERENDE DRAAIKOP (spinkop).
- VUL DE SPINKOP NIET MET SUIKER TERWIJL ZE DRAAIT.
- DRAAG OOGBESCHERMING.
- ZET GEEN HANDEN IN DE BUURT VAN DRAAIENDE SPINNERKOP.
- GEBRUIK EEN BIJGELEVERD STOKJE OM BIJGELEVERDE SUIKERSPIN TE VERZAMELEN OFWEL OM EEN SUIKERSPIN TE MAKEN.
- GEEN SMAKEN SUIKERSPIN DOOR ELKAAR GEBRUIKEN.

H. Kamerlingh Onnesweg 5, 2408 AX Alphen aan den Rijn, , Tel.: 06-13138400, 0172-421 621

Internet: www.drproducties.nl, E-mail: info@drproducties.nl,

BTW.ID Nr.: NL 0020 5431 7 B 02, KVKNR 27360054, ABN AMRO 45.25.78.892

IBAN NL97ABNA0452578892, BIC ABNANL2A